

mic-compressor RADIO KITS IN JA RK-158

1.5mV入力超え時にフル動作するようにCOMP-VR設定

