



JP1 LED スイッチ
 ショート : LED ON
 開放 : LED OFF
 JP2 マニュアル優先切替
 ショート : 常にボリュームでPWM値を変更する。
 開放 : で232Cで設定されたPWM値を使用する。